
Lames de coupe

Cet appareil simple et efficace fonctionnant comme un rabot de menuisier, peut travailler différentes matières, il est donc important de bien choisir une lame de coupe adaptée.





page 178

- Lame HSS coupe de 0° à 25° pour la plupart des matériaux courant.
- O Lame HSS revêtue TIN coupe à 20° pour grande serie de matériaux courant.
- Lame Carbure coupe de 0° et 20° pour Inox, Titane et Inconel.

coupe à 0° pour l'Inconel coupe à 20° pour l'Inox et le Titane



Lame pour Appareil Intérieur

avec coupe à 0° pour appareil modèle :	Ch.60°	Ch.90° HS		Ch.120°	Ch.
2 - 18	01-303	01-323		01-334	
2 - 42	01-343	01-353	01-336	01-364	01-
20 - 60 à 80 - 120	01-363	01-373			01-

Ch.60°	Ch.90°
01-341	01-351


avec coupe à 14°	Ch.60°	Ch.90°	Ch.82°	Ch.120°
pour appareil modèle :		HS		
2 - 18	01-305	01-320		01-335
2 - 42	01-340	01-350	01-345	01-360
20 - 60 à 80 - 120	01-365	01-370		



avec coupe à 20° pour appareil modèle :	Ch.60°	Ch.90°		Ch.120°
2 - 18	01-308	01-328		01-338
2 - 42	01-348	01-358	01-342	01-368
20 - 60 à 80 - 120	01-361	01-378		


Ch.60°	Ch.90°	Ch.60°	
TI	N		bure
1T305B	1T320B	01-318	01-317
1T340B	1T350B	01-372	01-371


	Ch.60°	Ch.90°	Ch.82°	Ch.120°
pour appareil modèle :		HS	SS	
2 - 18	01-309	01-329		01-339
2 - 42	01-349	01-359	01-344	01-369
20 - 60 à 80 - 120	01-362	01-379		

















Appareils page 175 K1 Inter. K2 à K5 Inter. K2 à K5 Exter.

KOPAL

Lame pour KOPAL Tube

avec coupe à 14° pour appareil modèle :	Inter. Exter. HSS	
K 1	04-300 04-31	
K 2 à K 5	04-320	04-330
avec coupe à 20° pour appareil modèle :	Inter.	Exter.